



Уход за камнем

Шаг за шагом!

Пропитка (импрегнирование)

KIEHL
www.kiehl-group.com

Защитная пропитка придаёт пористой поверхности из натурального и искусственного камня (в т.ч. керамогранита) водо- и маслоотталкивающие свойства. Импрегнирующие средства проникают глубоко в поры и капилляры камня, защищают обработанную поверхность от проникновения в неё водорастворимых и масляных загрязнений, придают ей натуральный вид. Поверхность при этом не становится скользкой и легко подвергается уборке.

Влияние погодных условий & Общие соображения

Температура поверхности пола: +5°С - +25°С

Время полного высыхания составляет не более 48 час. при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%.

Отключите (при наличии) подогрев пола!

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении!



Шаг 1: Подготовка к работе

Перед защитной пропиткой произведите глубокую чистку, удалив все старые защитные слои. Поверхности должны быть сухими, обезжиренными и не иметь следов воска.

Шаг 2: Необходимый инвентарь

Плоский mop, шубка, губчатая сгонка, зажим для губки, соответствующие держатели, рукоятки и другие инструменты.





Уход за камнем

Шаг за шагом!

Пропитка (импрегнирование)

KIEHL
www.kiehl-group.com

Шаг 3: Защита пола прилегающих помещений

Накройте в прилегающих помещениях пол, мебель, кабельные каналы и т.п. защитной плёнкой. Закрепите плёнку водостойкой липкой лентой, не оставляющей следов после снятия.



Шаг 4: Пропитка (импрегнирование)

Вылейте на пол некоторое количество средства и сразу же равномерно распределите его тонким слоем. В зависимости от впитывающей способности камня может понадобиться до 4-х нанесений с интервалом ок. 30 мин. Не курить!

Шаг 5: Удаление излишков

Средство, не впитавшееся в камень за 15 мин. обязательно соберите с поверхности с помощью устойчивой к растворителям неопреновой сгонки и ветошью. Остатки разотрите сухим mopом!



Шаг 6: Чистка инвентаря

Рабочий инвентарь протрите влажной салфеткой.